

- ✓ Hochwertige Qualität
- ✓ Für Innen & Außen geeignet
- ✓ Langlebig & UV-beständig
- ✓ Einfache Verklebung

VERKLEBEANLEITUNG FOLIENAUFKLEBER MIT TRANSFERFOLIE

WICHTIG:
TROCKEN VERKLEBEN
Keine Nassverklebung!

1 Oberfläche reinigen



Die Fläche muss sauber, trocken, fettfrei und staubfrei sein.

Verwenden Sie z. B. Isopropanol oder einen anderen rückstandsfrei verdunstenden Reiniger.

2 Transferfolie andrücken



Den Aufkleber mit der Transferfolie nach oben auf eine glatte Unterlage legen und mit einem Rake kräftig über die gesamte Folie streichen.

Von der Mitte nach außen arbeiten, auch an allen Ecken und filigranen Stellen.

3 Trägerpapier abziehen



Das Trägerpapier langsam und möglichst flach von der Transferfolie abziehen. Das komplette Motiv muss an der Transferfolie haften bleiben.

Tipp: Falls sich einzelne Teile lösen, Trägerpapier zurücklegen und nochmals andrücken.

4 Aufkleber positionieren



Den Aufkleber an die gewünschte Stelle halten und die Position kontrollieren.

Bei größeren Aufklebern empfiehlt es sich, die Position vorher mit Malerkrepp zu markieren.

5 Aufkleber aufrakeln



Die Transferfolie vorsichtig auf die Oberfläche legen und den Aufkleber mit gleichmäßigem Druck von der Mitte nach außen aufrakeln.

Besonders auf kleine Buchstaben, schmale Linien, Ecken und Spitzen achten.

6 Transferfolie entfernen



Die Transferfolie langsam und möglichst flach abziehen.

Nicht senkrecht nach oben ziehen!

Sollte ein Teil des Motivs an der Transferfolie haften bleiben, die Folie zurücklegen, nochmals fest andrücken und langsam weiter abziehen.

7 Nacharbeiten



Das komplette Motiv nochmals vorsichtig mit dem Rake oder einem weichen Tuch nachdrücken.

Alle Kanten und Ecken kontrollieren.

8 Fertig!



Der Aufkleber ist nun sauber angebracht und hält dauerhaft.

Viel Freude damit!

✓ WICHTIGE HINWEISE



Verarbeitungstemperatur

Ideal sind 15 – 25 °C.
Bei sehr niedrigen Temperaturen kann die Klebkraft reduziert sein.



Keine direkte Sonneneinstrahlung

Nicht auf stark aufgeheizten Flächen verkleben.



Nach der Verklebung

Die Fläche 24 – 48 Stunden nicht stark beanspruchen.



Nicht waschen

In den ersten Tagen keine Waschanlage, keinen Hochdruckreiniger und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.



NICHT GEEIGNETE OBERFLÄCHEN



Schmutzige oder staubige Flächen



Fettige oder gewachste Oberflächen



Silikon- und Politurrückstände



Frisch lackierte Flächen (Lack vollständig aushärten lassen)



Raue, poröse oder stark strukturierte Oberflächen



BESONDERS BEI FAHRZEUGEN



Lack muss sauber, trocken und frei von Wachs, Silikon und Versiegelungsrückständen sein.



Bei frisch lackierten Fahrzeugen die vollständige Aushärtung des Lackes abwarten.



Bei Fahrzeugfolierungen oder empfindlichen Lackierungen vorher an unauffälliger Stelle testen.



Nicht für Untergründe mit schlechter Haftung geeignet.

